

HB 350 B CERTIFICAÇÃO ANAC STATUS DAS REVISÕES DO MANUAL DE VOO

Este manual deve conter a revisão normal (RN) e as revisões rápidas (RR) listadas na edição (EDIÇÃO) considerada.

SEÇÃO REGULAMENTAR Volume 1		
SEÇÃO / SUP.	.	.
	EDIÇÃO	.
	.	DATA
0 => 5.1	RN 9	22-35
SUP. 0	RN 1	08-44
SUP. 4	RN 1	14-40
SUP. 6	RN 0	05-48
SUP. 7	RN 1	18-28
SUP. 11	RN 2	17-24
SUP. 12	RN 2	17-24
SUP. 13	RN 1	18-08
SUP. 14	RN 2	14-40
SUP. 15	RN 0	05-48
SUP. 16	RN 0 RR 1a	05-48 13-32
SUP. 16.1	RN 1 RR 2a	07-08 13-32
SUP. 17	RN 4	23-50
SUP. 17.1	RN 4	23-50
SUP. 17.2	RN 3	23-50
SUP. 18	RN 2	19-47
SUP. 20	RN 0	05-48
SUP. 21	RN 1	17-23
SUP. 22	RN 0	05-48
SUP. 23	RN 1	14-31

R
R
R

SEÇÃO REGULAMENTAR Volume 1		
SEÇÃO / SUP.	.	.
	EDIÇÃO	.
	.	DATA
SUP. 24	RN 0	05-48
SUP. 25	RN 2	14-40
SUP. 26	RN 1	22-35
SUP. 28	RN 0	05-48
SUP. 29	RN 0	05-48
SUP. 30	RN 0	05-48
SUP. 31	RN 0	05-48
SUP. 50	RN 0	05-48
SUP. 51	RN 0	05-48
SUP. 56	RN 0	05-48

SEÇÃO COMPLEMENTAR Volume 2		
SEÇÃO / SUP.	.	.
	EDIÇÃO	.
	.	DATA
0, 6 => 10	RN 6	23-04

Por favor consulte a Ficha de Inventário deste Manual de Voo para obter informações sobre classificação de controle de exportação.